

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК:

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая д\с № 1 г. Курлово:

\фамилия,имя,отчество\
« ____ » _____ 200__ г.

\фамилия,имя,отчество\
« ____ » _____ 200__ г.

1. Общие положения.

1.1. На должность младшего воспитателя принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее специальное образование, медицинское заключение и прошедшие инструктаж.

Младший воспитатель:

1.2. Подчиняется заведующей ДОУ, работает под руководством воспитателя.

1.3. Принимается на должность и освобождается от работы приказом заведующей ДОУ.

1.4. Продолжительность рабочей недели — 40 часов. Работает по графику, согласованному с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующей ДОУ.

1.5. Продолжительность очередного отпуска — 28 календарных дней.

1.6. Проходит ежеквартальный медицинский осмотр.

1.7. Соблюдает трудовую дисциплину.

2. Должностные обязанности.

2.1. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников.

2.2. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации воспитанников, их социальной и трудовой адаптации.

2.3. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия способствующие их психофизическому развитию, соблюдение ими распорядка.

2.4. Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.

2.5. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников.

2.6. Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования.

2.7. Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами их заменяющих).

3. Младший воспитатель должен знать.

3.1. Основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы.

3.2. Правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья воспитанников, уход за детьми.

3.3. Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря.

3.4. Порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и взрослых.

3.5. Правила противопожарной безопасности.

4. Права.

Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Правилами трудового распорядка.

5. Ответственность.

5.1. За жизнь и здоровье детей закрепленной группы.

5.2. За сохранность вещей детей.

5.3. За сохранность оборудования и инвентаря.

5.4. За соблюдение инструкций по технике безопасности.

5.5. За исполнение обязанностей, возложенных настоящей должностной инструкцией.

С _____ должностной _____ инструкцией _____ ознакомлен\а\ _____ и _____ согласен\на\

Дата _____ Подпись _____

Утверждаю
Заведующая МДОУ
В.Н.Соловьева
«__» _____ 20__ г

ИНСТРУКЦИЯ № по применению защитного устройства КЗУ-М

1. Назначение изделия

1.1 Капюшон КЗУ-М является фильтрующим средством защиты одноразового использования для взрослого человека и предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи головы от газов, паров, аэрозолей опасных химических веществ, а также от кратковременного воздействия открытого пламени. Он может быть использован для эвакуации людей из зон химического заражения в результате террористических акций и техногенных аварий, а также из зданий, сооружений и объектов различного назначения при задымлениях.

1.2 Капюшон КЗУ-М может эксплуатироваться во всех климатических зонах при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов С при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

2. Устройство и принцип действия капюшона

2.1. Изделие КЗУ-М представляет собой капюшон из многослойного защитного материала со смотровым окном, системой крепления на голове, обтюратором на уровне шеи и подмасочником с клапаном выдоха. В конструкции КЗУ-М предусмотрено использование как резиновых подмасочников с клапаном вдоха, так и цельноформовочных подмасочников из фильтрующих нетканых материалов. Резиновые подмасочники имеют три размера: 1, 2, 3.

Внешний огнезащитный слой многослойного защитного материала капюшона соединен с внутренним слоем из фильтрособирающих (угленаполненных) материалов с помощью стачных швов. Система крепления на голове расположена на внешнем огнезащитном слое и представляет собой прдетые в кулиски шнуры-стяжки из эластичного материала, длина которых регулируется ограничителями. В затылочной части капюшона изнутри в целях исключения плотного прилегания капюшона к голове расположено демпферное устройство.

2.2. Принцип действия капюшона КЗУ-М заключается в следующем: зараженный воздух, проходя через всю поверхность фильтрособирающего защитного материала шлема, подвергается очистки от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ и поступает в свободное пространство между головой человека и внутренней поверхностью шлема, далее через подмасочник поступает на дыхание. Выдыхаемая воздушная смесь через клапан выдоха выбрасывается в окружающую атмосферу.

2.3. Капюшон КЗУ-М может быть упакован в сумку или картонную коробку.

3. Основные правила эксплуатации

3.1. Капюшон КЗУ-М упакован в пакет из полиэтиленовой пленки и помещен в сумку или коробку.

В случае опасности необходимо:

- открыть сумку или коробку;
- вскрыть пакет, извлечь и развернуть изделие;
- растянуть обеими руками эластичный обтюратор и надеть изделие на голову;
- плотно прижать подмасочник к органам дыхания с помощью ленты-стяжки.

3.2. Снятие капюшона КЗУ-М проводить после выхода из загрязненной атмосферы в чистую зону.

3.3. В случае использования капюшона КЗУ-М с резиновым подмасочником, подбор размера капюшона, соответствующего размеру резинового подмасочника, необходимо произвести заблаговременно по морфологической высоте лица.

4. Эксплуатационные ограничения

4.1. Запрещается пользоваться капюшоном КЗУ-М при обнаружении:

- повреждения целостного капюшона или пленки смотрового экрана;
- истечения гарантийного срока.

4.2. Не использовать капюшон КЗУ-М:

- в очагах аварий с концентрациями токсичных химических веществ выше указанных в п.3.2.
- в условиях недостатка кислорода (менее 17%) и при температуре окружающей среды выше 70 0С.

5. Хранение

5.1. Изделия хранятся в сухих помещениях при температуре воздуха от минус 30 до плюс 40 гр.С.

5.2. Запрещается совместное хранение изделий с химическими веществами (кислотами, щелочами, окислителями, маслами и растворителями)

5.3. Гарантийный срок хранения капюшонов КЗУ-М в фирменной упаковке предприятия-изготовителя-5 лет.

6. Утилизация

6.1. Капюшоны КЗУ-М после использования подлежат дегазации и утилизируются как промышленные отходы на полигонах твердых бытовых отходов.

По истечению гарантийного срока хранения КЗУ-М списываются по акту и утилизируются в установленном порядке.

Утверждаю
Заведующая МДОУ д/с№1
В.Н.Соловьева

ИНСТРУКЦИЯ №

по пользованию телефоном «прямая связь с МЧС»

В случае возникновения экстренной ситуации, для вызова службы МЧС:

*Не поднимая трубки, нажать на телефонном аппарате кнопку «Отправит» 2 раза;

*Поднять трубку, дождаться ответа дежурного диспетчера службы МЧС и передать сообщение.

